



Biberón Dr. Brown's Natural Flow®

#### ADVERTENCIAS PARA EL VIDRIO

Los biberones de vidrio se pueden romper. Los biberones se deben inspeccionar antes de cada uso en busca de orillas filosas y fragmentos o astillas de vidrio que se pudieran haber desprendido y que estén sueltos en el interior del biberón. No use los biberones si tienen grietas o fragmentos. Los cambios repentinos de temperatura pueden causar que los biberones de vidrio se agrieten o se rompan. Asegúrese que el biberón y el líquido tengan la misma temperatura cuando el biberón se llene o caliente.

No use el horno de microondas para calentar el biberón. El microondas crea zonas más calientes en la leche o fórmula. Pruebe siempre la temperatura del líquido antes de alimentar al bebé.

Este biberón se debe usar únicamente bajo la supervisión de un adulto. No permita que el niño se alimente solo con un biberón de vidrio. No permita que el niño camine con vidrio. No permita que el niño se lleve el biberón a la cama.

Antes del primer uso, esterilice el biberón, la tetina y todas las piezas dejándolas en agua hirviendo durante cinco (5) minutos. Después de cada uso se deben lavar muy bien el biberón, la tetina y todas las piezas con agua caliente jabonosa.

#### LIMPIEZA

Lave todas las piezas antes de usar. La limpieza de dos (2) piezas adicionales de ventilación requerirá unos momentos más. Es tiempo bien utilizado para ayudar a evitar a que su bebé tenga reflujos y que sufra otras incomodidades.

1. Siempre asegúrese de que sus manos y las superficies estén limpias.
2. Desarme completamente todas las piezas.

3. Tetina de silicona – primer uso solamente: hierva la tetina en agua durante cinco (5) minutos.

4. Lave muy bien todas las piezas con **HANDI-CRAFT® COMPANY** 4433 Fyler, St. Louis, MO 63116 1-800-778-9001 5-570-796; 5-779-071 [www.handi-craft.com](http://www.handi-craft.com) 5. Enjuague muy bien las piezas asegurándose de que el agujero de la tetina esté limpio y despejado. **Patentes de EE.UU. Num. 5,570,796; 5,779,071** 6. Si usa el lavavajillas, coloque todas las piezas en la rejilla superior solamente. La temperatura del agua no debe exceder los 140°F (60°C).

Para aprender más sobre nuestros accesorios que facilitan la limpieza, visite [handi-craft.com](http://handi-craft.com).

#### INSTRUCCIONES DE ARMADO y ALIMENTACIÓN

(Por favor consulte el diagrama)

NOTA: El biberón NO FUNCIONARÁ sin EL INSERTO y el DEPÓSITO

1. **Evite la formación de burbujas en la fórmula: No agite el biberón. La fórmula debe removerse suavemente para disolver los terrones, ya que éstos pueden obstruir los agujeros de la tetina.**
2. Llene con la cantidad deseada. El inserto no funcionará correctamente si llena el biberón por encima de la ADVERTENCIA DE LA LÍNEA DE LLENADO.
3. Coloque a presión el depósito en el inserto.
4. Coloque el depósito en el biberón con el inserto haciendo contacto completo con la parte superior del biberón.
5. Coloque a presión la tetina en el cuello de la tetina y enrosque al biberón sin apretar.
6. **Caliente el biberón – siempre retire todos los componentes del biberón antes de calentar para evitar que el inserto gotee a**

causa de la formación de gas durante el calentamiento.

7. **Caliente el líquido sin rebasar la temperatura corporal de 98.6°F (37°C). Pruebe siempre la temperatura del líquido antes de alimentar al bebé.**

8. **Asegúrese de apretar firmemente el cuello antes de alimentar al bebé, pero no apriete demasiado.**

#### PRECAUCIONES

1. No se recomienda el uso del horno de microondas debido al riesgo de crear zonas más calientes y sobrecalentamiento de la fórmula. Si usa el horno de microondas, **recuerde que siempre debe quitar la tetina y el cuello del biberón antes de calentarlo. Pruebe la temperatura con frecuencia poniendo unas gotas sobre la lengua o en el dorso de la mano después de remover completamente el biberón para eliminar porciones calientes y frías.**
2. Jale la tetina antes de cada uso para cerciorarse que no tenga rasgaduras. Cambie la tetina si muestra alguna señal de desgaste, como grietas o cambio de la estructura.
3. Deje de alimentar antes de que el bebé vacíe completamente la tetina para impedir que trague aire y causar cólicos u otros problemas digestivos.
4. Retire el biberón de la boca del bebé cuando no se esté alimentando. El contacto prolongado con la leche, la fórmula y otros líquidos puede causar caries dentales.
5. Los componentes de este biberón **no son juguetes** y no se debe permitir que los niños jueguen con ellos ni que los chupen.
6. Comuníquese con su médico en caso de tener alguna pregunta o problema

con la alimentación.

#### RECORDATORIOS

- A. La tetina incluida se ha seleccionado específicamente para el primer uso del bebé, con las características de flujo libre del sistema de ventilación de **Dr. Brown's Natural Flow®**. Se tienen disponibles tetinas en versiones de Nivel 2, Nivel 3 y Nivel 4 de flujo más rápido, y de corte en Y para todos los biberones Dr. Brown's. Hay también disponibles tetinas de flujo más lento para bebés prematuros para el biberón estándar solamente. Las tetinas de otras marcas pueden gotear o tener un flujo muy lento o muy rápido.
- B. Cuando alimente a su bebé, sujete el biberón de manera que el agujero del tubo de depósito en el fondo del biberón no esté cubierto con líquido (aproximadamente en un ángulo de 45 grados).
- C. Mantenga al bebé semisentado durante la alimentación en lugar de acostarlo completamente.
- D. Dado que la ventilación equilibra continuamente la presión, el movimiento de cualquier líquido restante en el tubo de depósito es normal.
- E. Si la cámara de depósito se mantiene 1/3 llena cuando el biberón está en posición vertical, asegúrese de que el agujero de la tetina esté despejado y que el inserto y el depósito estén firmemente unidos. La cámara de depósito se puede vaciar aflojando momentáneamente el cuello de la tetina. (Asegúrese de volver a apretar antes de alimentar al bebé).
- F. Cuando transporte los biberones, manténgalos siempre en posición vertical y use los discos para viaje para prevenir que gotee.

- G. Para lograr una función adecuada del biberón y del sistema de ventilación, use sólo tetinas Dr. Brown's Natural Flow®.

#### Biberon Dr. Brown's Natural Flow® AVERTISSEMENT CONCERNANT LE VERRE

Les biberons en verre peuvent se casser. Le biberon doit être examiné avant chaque utilisation pour vérifier s'il y a des bords coupants ou s'il est ébréché et que des éclats se trouvent dans le biberon. Ne pas utiliser un biberon fêlé ou ébréché. Il risque de se fêler ou de se casser par suite d'un changement soudain de température. S'assurer que le biberon et le liquide sont à la même température lors du remplissage ou du réchauffage du biberon.

Ne pas réchauffer le biberon dans un four à micro-ondes, celui-ci pouvant créer des endroits particulièrement chauds dans le lait ou le lait maternisé. Toujours tester la température du liquide avant de donner le biberon au bébé.

Ce biberon ne doit être utilisé que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas laisser un enfant se nourrir lui-même avec un biberon en verre. Ne pas laisser un enfant marcher en tenant un biberon en verre. Ne pas laisser un enfant emporter un biberon au lit.

Avant la première utilisation, stériliser le biberon, la tétine et les pièces en les laissant dans de l'eau bouillante pendant cinq (5) minutes. Après chaque utilisation,

le biberon, la tétine et les pièces doivent être soigneusement lavés à l'eau chaude savonneuse.

#### NETTOYAGE

Lavez tous les éléments avant utilisation. Le nettoyage de deux (2) éléments supplémentaires de l'évent demande un peu plus de temps. Toutefois, c'est un temps bien employé pour éviter à votre bébé des vomissements et autres désagréments.

1. Vos mains, comme les surfaces utilisées, doivent toujours être propres.
2. Démontez complètement tous les éléments.
3. Tétine en silicone – pour la première utilisation seulement : mettez la tétine pendant cinq (5) minutes dans de l'eau en ébullition.

4. Lavez à fond tous les éléments dans de l'eau chaude avec du détergent. Utilisez la brosse jointe pour trotter tous les trous

**HANDI-CRAFT® COMPANY**  
4433 Fyler, St. Louis, MO 63116  
[www.handi-craft.com](http://www.handi-craft.com)  
1-800-778-9001  
Brevets É.-U. nos  
5,570,796; 5,779,071

3. Insérez complètement le réservoir dans le raccord.
4. Placez le réservoir dans le biberon, le raccord étant complètement en contact avec le dessus du biberon.
5. Emboîtez la tétine dans la bague de serrage et placez-la sur le biberon, sans serrer.
6. **Faites réchauffer le biberon – enlevez toujours tous les éléments avant de le faire chauffer pour éviter la fuite de liquide par l'évent au cas où des gaz se forment.**
7. **Ne faites pas chauffer le liquide à**

du raccord et le réservoir.

5. Rincez les différents éléments à fond, puis vérifiez que le trou de la tétine est bien propre et non obstrué.

6. Si vous utilisez un lave-vaisselle, mettez tous les éléments dans le panier supérieur seulement. La température de l'eau ne doit pas dépasser 60 °C (140 °F).

*Pour en savoir plus sur nos accessoires qui facilitent le nettoyage, visitez le [handi-craft.com](http://handi-craft.com).*

#### DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE et D'ALIMENTATION (Voir le diagramme)

REMARQUE : Le biberon NE FONCTIONNERA PAS sans le RACCORD et le RÉSERVOIR.

1. **Évitez les bulles dans le lait maternisé : Ne secouez pas le biberon. Il faut remuer doucement le lait maternisé pour bien dissoudre les grumeaux – sinon, ils risquent de boucher le trou de la tétine.**
2. Remplissez avec la quantité voulue. L'évent **ne fonctionnera pas correctement** si le biberon est rempli au-dessus de la LIGNE DE REMPLISSAGE MAXIMUM.
3. Insérez complètement le réservoir dans le raccord.
4. Placez le réservoir dans le biberon, le raccord étant complètement en contact avec le dessus du biberon.
5. Emboîtez la tétine dans la bague de serrage et placez-la sur le biberon, sans serrer.
6. **Faites réchauffer le biberon – enlevez toujours tous les éléments avant de le faire chauffer pour éviter la fuite de liquide par l'évent au cas où des gaz se forment.**
7. **Ne faites pas chauffer le liquide à**